

# CAPSURE Sync

CAPSURE Sync-verktøyet brukes for å holde CAPSURE-instrumentet oppdatert med de nyeste funksjonene og fargesamlingene ved hjelp av synkronisering. CAPSURE Sync-operasjonen er en toveis synkronisering mellom instrumentet og X-Rite-serveren. CAPSURE Sync må kjøre når du skal synkronisere CAPSURE-instrumentet.

Programmet kjører automatisk ved oppstart. Hvis programmet er lukket manuelt, starter du det slik:

*Windows:* Klikk Start /Programmer/ X-Rite /CAPSURE Sync /CAPSURE Sync.

*Mac:* Start programmet fra Applications/CAPSURE Sync.

Slik bruker du programmet:

1. Plugg CAPSURE-instrumentet til datamaskinens USB-port.
2. *Windows* – Dobbeltklikk på CAPSURE-ikonet i systemstatusfeltet for å vise hovedvinduet for CAPSURE Sync-alternativene. Merk: Du kan også høyreklikke på CAPSURE-ikonet for å åpne alternativene. Se informasjonen som følger, for en beskrivelse av alternativene.  
*Mac* - Åpne CAPSURE Sync-menyelementet øverst til høyre i skjermbildet og velg Åpne CAPSURE Sync-alternativer på menyen.

## Dialogvinduet CAPSURE Sync-alternativer

Dialogvinduet Sync-alternativer er hoveddialogen for programmet, der informasjon om instrumentet vises. Endringer i synkroniseringsinnstillingene, eksport av målefil og manuell synkronisering kan også utføres fra denne dialogen.

### Lagring

Hvor mye ledig plass som er igjen i instrumentet

### Serienummer

Serienummeret til instrumentet

### Fastvareversjon

Gjeldende fastvareversjon for instrumentet

### Eksporter målinger...

Eksporter måledata (oppføringer) i instrumentet til en CxP-fil.

### Synkroniser nå

Synkroniser instrumentet med de tilgjengelige fargeviftene.

### Synkroniser bare valgte fargevifter

Bare synkroniser med fargeviftene som er valgt i listen.

### Fargevifteliste

Vis fargeviftene som er tilgjengelig for ditt instrument.

### **Status for forrige synkronisering**

Tidspunktet for forrige vellykkede synkronisering. Dialogvinduet viser statusmeldinger, for eksempel når ingen instrumenter er koblet til eller under synkronisering.

### **Synkroniser automatisk når enheten er plugget inn**

Kjør synkroniseringen og se etter oppdateringer hver gang instrumentet plugges til datamaskinen.

### **Vis en liste over oppdateringer før hver synkronisering**

Viser en liste over oppdateringer som blir lastet ned til enheten. Hvis du velger Ja, lastes oppdateringene ned til enheten. Hvis du velger Nei, avslutter synkroniseringen uten å laste ned oppdateringene.

### **OK**

Lagrer eventuelle endringer i alternativene og lukker dialogvinduet Sync-alternativer.

### **Avbryt**

Lukker dialogvinduet Sync-alternativer uten å lagre endringene.

## **CAPSURE Sync-ikonet i systemstatusfeltet (Windows)**

Høyreklikk på CAPSURE-ikonet for å få tilgang til følgende alternativer.

## **CAPSURE Sync-menyen (Mac)**

Klikk på menyen for å få tilgang til følgende alternativer.

### **Forrige synkroniseringsdato (eller Ingen enhet koblet til)**

Oppgir forrige dato en synkronisering ble utført mellom instrumentet og datamaskinen. Ingen enhet vises hvis ikke en er koblet til.

### **Synkroniser nå**

Synkroniserer instrumentet med de gjeldende synkroniseringsinnstillingene som er tilgjengelig, uten å åpne programvinduet.

### **Alternativer**

Åpner dialogvinduet CAPSURE Sync-alternativer.

### **Vedlikehold**

Brukes til å få tilgang til vedlikeholdsfunksjonene for instrumentet og programmet.

#### **Tøm enhet**

Sletter alle nåværende fargevifter og lagrede oppføringer i instrumentet.

#### **Sikkerhetskopier filbuffer**

Laster ned alle godkjente fargevifter og visse systemfiler, og lager en sikkerhetskopifil på datamaskinen din. Sikkerhetskopifilen kan deretter gjenopprettes på en datamaskin som ikke har Internett-tilgang.

#### **Gjenopprett filbuffer**

Gjenoppretter fargevifter og visse systemfiler fra en sikkerhetskopifil.

**Hjelp**

Åpner hjelpedokumentet.

**Registrer produkt**

Åpner registreringssiden der produktregistreringen utføres.

**Se etter oppdateringer**

Ser om det finnes tilgjengelige programvareoppdateringer.

**Om CAPSURE Sync**

Viser hvilken versjon av programvaren som er installert.

**Avslutt**

Lukker programmet. Merk: Programmet kjører som standard i bakgrunnen når du starter datamaskinen. Hvis du avslutter programmet, må du starte datamaskinen eller programmet på nytt for å bruke det. Programmet starter ikke på nytt ved at du plugges til CAPSURE-instrumentet; du må starte det som beskrevet i begynnelsen av dette dokumentet.